



Kuorintapituuden määrää jatkoskotelo johon kaapeli on tarkoitettu asennettavaksi. Katso valitsemasi kotelon asennusohjeista. Mittaa ja merkitse kuorittava pituus. Leikkaa vaippa ympäriinsä merkinnän kohdalla.

Esimerkiksi 1.5 m on kuorittava kun käytetään Nexans jatkoskoteloa NS2.

Poista vaippaa 10 cm kaapelisydämen ja repäisylankojen esille saamiseksi. Suosittelemme että käytät aina repäisylankaa vaipan poistamiseksi.

Repäisylankoja varten tee sivuleikkurilla tai terävällä veitsellä pieni viilto vaippaan ja poimutettuun teräsnauhaan. Kierrä repäisylangat pihtien leukojen ympärille.

Laita repäisylangat pieneen viiltoon ja vedä sitä vaipan ja poimutetun teräsnauhan läpi. Pidä repäisylangat kaapelin pituussuunnassa kuorittaessa.

Taivuta ja leikkaa vaippa, leikkaa kaikki langat ja nauhat kuituputken ympäriltä.

Putken katkaisu tarkoitukseen sopivalla työkalulla, väärin työkalujen käyttäminen voi vahingoittaa kuituja. Tässä toimenpiteessä kuorittava pituus on haettavissa käytettävän jatkoskotelon asennusohjeista. Poista putki kuitujen ympäriltä. Puhdista kuidut.

